

Instructions de montage porte coulissante Stop-Flamm® R30

1. Mettre le guichet dans la niche.
2. Définir la position exacte et l'assurez avec des serre-joints ou des cales.
3. Mettre au fil à plomb et vérifiez les repères horizontaux.
4. Aligner le vitrage fixe et poser les fixations latérales d'un côté (attention niveler !)
(2 vis Ø 5 mm SK, perçage > Ø 5.3 mm)
5. Aligner l'autre partie du vitrage fixe et poser les fixations latérales (Attention niveler !)
(2 vis Ø 5 mm SK, perçage > Ø 5.3 mm)
6. Aligner les vitrages fixes et visser sur la plaque de travail (Attention niveler !)
(2 vis Ø 5 mm SK, perçage > Ø 5.3 mm)

Pour les positions 4 - 6 :

longueur de vis = épaisseur de profilé 20 mm + nivelage + ancrage au mur

7. Définir la position des guides (sur les deux côtés).
Attention : Les portes doivent être verticalement parallèles au vitrage fixe !
8. Démontez le bandeau et le panneau coulissant (avec clé à fourche 13).
9. Vitrez les panneaux coulissants de Pyroswiss 6mm selon à la certification VKF.
10. Monter les cames de guidage sur la plaque de travail.
11. Monter et régler les panneaux coulissants (env. 2,5 mm entre la plaque de travail et le panneau coulissant). Les portes doivent se trouver parallèlement au centre.
12. Monter les bandeaux, vis (Attention niveler !)
(3 vis Ø 5 mm SK, perçage > Ø 5.3 mm) Longueur des vis = épaisseur de profilé 60/65 mm + nivelage + ancrage au mur.
Le bandeau est monté avec le rail sur le linteau.
13. Vitrez le vitrage fixe.
14. Déterminer la position de la fermeture à tringle. Perçage : Ø14mm, épaisseur 20 mm. Mettre la douille.



10/06