

Instructions de montage pour Aperto® 262 à 2 rails

1. Assembler verre (A) et profilé en U (C) supérieur.
2. Assembler verre (A) et profilé en U (C) inférieur (liaison en silicone à l'atelier).
3. Monter les aiguilles de guidage (G) et (H) au sol.
4. Monter le rail de plafond (I) au plafond.
5. Centrer les coulisses (1) via l'aiguille de guidage (G) et suspendre au rail de plafond (I).
6. Assembler les coulisses (2) avec le verre (B), le profilé en U (D) et le profilé en H (F) et insérer dans le rail de plafond (J).
7. Centrer le rail de plafond (J) avec les coulisses insérées (2) via l'aiguille de guidage (H) et monter au plafond.
8. Si disponible, monter les rails de guidage latérales.

Coupe verticale

